

DESPIECE




TABLA DE REFACCIONES

POSICIÓN	REFACCIÓN	FIX05E	FIX10E	FIX15E	FIX15E/3230	CÓDIGO
1	TAPÓN DE CEBADO 1/2	✓	✓	✓	✓	FIX-E/TCEBADO1/2
2	CUERPO DE BOMBA	✓	✓	✓	✓	R-FIX-E-CUERBOM-8T
3	DIFUSOR CON INYECTOR	✓				R-FIX05-DIF
			✓			R-FIX10-DIF
				✓	✓	R-FIX15-DIF
4	IMPULSOR	✓				FIX05E/IMPULSOR
			✓			FIX10E/IMPULSOR
				✓		FIX15E/IMPULSOR
5	JUNTA TÓRICA				✓	R-FIX15E/3-IMP
		✓	✓	✓	✓	FIX-E/JUNTOR-CB
6	PIE DE BOMBA	✓				R-FIX05E-PIEBOM-8T
			✓	✓	✓	R-FIX10-15E-PIE-8T
8	BALEROS	✓				FIX05E/BALER
			✓	✓	✓	FIX10E/15E/BALER
15	VENTILADOR	✓				FIX05E/VENT
			✓	✓	✓	FIX10E/15E/VENT
16	TIRANTE	✓				FIX05E/TIRANTE
			✓	✓	✓	FIX10E/15E/TIRAN
17	TAPA DE VENTILADOR	✓				FIX05E/TVENT
			✓			FIX10E/TVENT
				✓	✓	FIX15E/TVENT
18	CONECTOR SUCCION/DESCARGA	✓	✓	✓	✓	FIX-E/CONECTOR
21	CAJA DE CONEXIONES	✓	✓	✓		AQ/C/CONEX
26	TAPA Y CAJA CONEXIONES 3F				✓	R-FIX15-3F-KITCC
22	SWITCH ON/OFF	✓	✓	✓		FIX-E/SWITCH
25	TORNILLO CONEXIÓN	✓	✓	✓	✓	FIX-E/TOR-C/CONX
27	CAPACITOR	✓				FIX05/CAP16UF
			✓			AQ/CAP25UF
				✓		AQ/CAP30UF
30	SOPORTE PORTA SELLO	✓				FIX05E/SOPORTE
			✓	✓	✓	FIX10-15E/SOPORTE
31	SELLO MECÁNICO	✓	✓	✓	✓	R-FIX-NSC-SM
32	O-RING TAPÓN DE CEBADO	✓	✓	✓	✓	FIX-E/ORINGTC3/4
33	TAPÓN DE CEBADO 1/4	✓	✓	✓	✓	FIX-E/TCEBADO1/4
36	TORNILLO CUERPO DE BOMBA	✓	✓	✓	✓	R-FIX-E-TORN-CB
37	TABLILLA PARA CONEXIONES 3F			✓	✓	R-FIX15-TABCONEX3F